

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ



Меры предосторожности:

- ▬ Проверьте состояние грунта перед началом работ. Определите
- ▬ расположение подземных коммуникаций (труб и кабелей) до начала работ.
- ▬ Обозначьте в наряд-допуске расположение всех подземных коммуникаций перед началом работ.
- ▬ Убедитесь, что наряд-допуск на проведение земляных работ оформлен, согласован и утвержден ответственными лицами.
- ▬ Обозначьте место проведения работ сигнальными лентами и предупреждающими знаками до начала проведения работ.
- ▬ Обеспечьте расстояние от бровки траншеи (ямы) до извлекаемого грунта более 0,5 м.
- ▬ Обеспечьте дренирование почв и наличие насосов при необходимости.
- ▬ Обеспечьте крепление стенок траншеи.
- ▬ Обеспечьте пути входа/выхода из траншеи через каждые 7 метров.

При возникновении условий, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, каждый работник обязан прекратить работу!